

Artikelliste Ersatzteile Tanzflächen Indoor und Outdoor

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	Riegel (200004010)	Riegel	99400	
	SW4 (Sechskantstift 200008010) Neu ! mit Sicherungsscheibe	Verriegelungsstift	99401	
	SW4 (Sechskantstift 200008011) Neu ! mit Sicherungsscheibe	Verriegelungsstift für Umrandung	99406	
	für Tanzflächen u. Umrandungen D=15 x 4 mm (Kunststoff)	Distanzstück	99402	
	für Umrandungen D=15 x 13 mm (Kunststoff)	Distanzstück	99403	
	für Umrandungen, Gesamtlänge 43 mm, einschl. Sechskantmutter (210008020)	Nivellierstift	99404	
Ersatzteile Outdoor				
	Riegel aus nichtrostendem Stahl (200304010)	Riegel	99405	
	SW4 (Sechskantstift 200008010) Neu ! mit Sicherungsscheibe	Verriegelungsstift	99401	
	SW4 (Sechskantstift 200008011) Neu ! mit Sicherungsscheibe	Verriegelungsstift für Umrandung	99406	
	für Tanzflächen u. Umrandungen D=15 x 4 mm (Kunststoff)	Distanzstück	99402	
	für Umrandungen D=15 x 13 mm (Kunststoff)	Distanzstück	99403	
	für Umrandungen, Gesamtlänge 43 mm, einschl. Sechskantmutter (210008020)	Nivellierstift	99404	

Technische Änderungen vorbehalten.